


การต่อใช้งาน MULTISWITCH 4X4 กับ LNB MAZZ 830



- การตั้งค่าในรีซีฟเวอร์**
1. THAICOM 2/5 C (ใช้ค่าเดิมในเครื่อง ไม่ต้องเปลี่ยน)
 - LNB LO. 05150
 - 22K OFF
 2. THAICOM 2/5 KU
 - LNB LO. 10600
 - POL HOR
 - 22K ON
 3. NSS 6 KU (ปรับหมุน LNB 90 องศา เพื่อให้หัว VER ของ LNB ทำหน้าที่รับ แนว HORIZ)
 - LNB LO. 09750
 - POL VER **
 - 22K ON